


Einzelteile der Lokomotive 22831

TRIX HO



Details der Darstellung
können von dem Modell
abweichen.

Einzelteile der Lokomotive 22831

Lfd. Nr.	Benennung	Bestell-Nr.
1	Stromabnehmer	—
2	Schraube	—
3	Puffer	E413 567
4	Schraube	E786 750
5	Decoder	393 248
6	Schraube	E786 870
7	Lautsprecher	E360 154
8	Leiterplatte Beleuchtung	E132 288
9	Motor	E393 003
10	Kardanwelle	E411 243
11	Schraube	E753 030
12	Kasten, Kühler, Attrappe	E393 373
13	Antriebseinheit	E393 419
14	Haftreifen	E656 510
15	Kupplungsdeichsel	E390 031
16	Kurzkupplung	E357 874
17	Schleifer	E301 842
18	Schraube	E786 790
19	Antriebseinheit	E393 421
	Bremsleitung	E12 5149 00
	Schraubenkupplung	E282 310

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.

Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin-Reparatur-Service repariert werden.