

	Small-Version	Premium-Version	Demo-Version
Digitalsysteme	Bis zu 2 gleichzeitig	Bis zu 12 gleichzeitig	Bis zu 12 gleichzeitig
Gleisbild	Max. 75 x 50 Symbole Max. 50 reale Magnetartikel 2 Zoomstufen Basis-Symboltabellen	Max. 250 x 200 Symbole 5 Zoomstufen Über 20 Symboltabellen	Max. 52 x 30 Symbole Max. 12 Magnetartikel 5 Zoomstufen Über 20 Symboltabellen
Multi-Pläne (mehrere Gleisbilder)		✓	✓
Gleissymbol-Editor		✓	✓
Lokomotiven auf Anlage	20	255	4
Lokomotiven in Vitrine	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt
Lokomotiven-Monitor (Alternative zu den Lokcontrols)		✓	✓
Waggons		✓	✓
Zugbildung		✓	✓
Fahrzeugprogrammierung		✓	Nur lesen
Steuerung von Kräne/Funktionsmodellen über spezielle Controls		✓	✓
Funktionssymbol-Editor		✓	✓
Symbolleisten	einfacher Stil	4 versch. Designs anpassbar	4 versch. Designs anpassbar
Programmsteuerung über Win- Digipet Mobile Apps für iOS/Android/Windows	✓	✓	✓
Fahrstraßen-Steuerung	Normale Fahrstraßen	Normale Fahrstraßen Zugtrennungs-FS Zugkupplungs-FS Teilfreigaben Sicherheitskontakt	Normale Fahrstraßen Zugtrennungs-FS Zugkupplungs-FS Teilfreigaben Sicherheitskontakt
Zugfahrten	Zugfahrten <b>ohne</b> Ausweichwege und Zwischenhalte	Zugfahrten <b>mit</b> Ausweichwegen und Zwischenhalten	Zugfahrten <b>mit</b> Ausweichwegen und Zwischenhalten
Zugfahrten-Automatik (ZFA)	Schaltung von Fahrstraßen & Zugfahrten	Schaltung von Fahrstraßen & Zugfahrten	Schaltung von Fahrstraßen & Zugfahrten Max. 20 Zeilen je Automatik
ZFA-Magnetartikel nach Zeit		✓	✓
ZFA-Abfahrt nach Wartezeit	✓	✓	✓
ZFA-Abfahrt zu bestimmter Uhrzeit	Einfache Zeitangabe	mit Angabe von Wiederholungen/ Wochentagen	mit Angabe von Wiederholungen/ Wochentagen
ZFA-Folgefahrten		✓	✓
ZFA-Anschlussfahrten		✓	✓
ZFA-Zwischenhalte		✓	✓
ZFA-Einschränkung auf Lok- /Zugtypen (Matrix)		✓	✓
ZFA-Automatikbereiche	Manuell an/aus	Über Magnetartikel automatisierbar	Über Magnetartikel automatisierbar
Profile		✓	✓
Fahrzeugmakros		✓	✓
Memo-Einträge		✓	✓
Drehscheibe	Einfache Ansteuerung	Intelligente Ansteuerung	Intelligente Ansteuerung
Schiebebühne	✓	✓	✓
Gleis-/Dekoder-Signalqualitäts- Monitor (Railcom)		✓	✓
Zentraluhr	✓	✓	✓
Virtuelle Taktgeneratoren		✓	✓
Stellwerkswärter		✓	✓
Fahrdienstleiter	Nur EGS (eingleisige Strecke)	Alle	Alle
Helmo-Zugnummernerkennung via Inter 1(S)		✓	✓
Booster-Management		✓	✓

<p><b>Bedingungen</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Magnetartikel/Zähler</li> <li>• Lokfarbe</li> <li>• Lokrichtung</li> <li>• Loklänge</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Magnetartikel/Zähler</li> <li>• Rückmeldekontakt</li> <li>• Uhrzeit</li> <li>• Zählervergleich</li> <li>• Lok mit Farbe</li> <li>• Fahrzeugposition im Zug</li> <li>• Lokrichtung</li> <li>• Fahrzeugrichtung</li> <li>• Fahrstraße/ZF/Makro aktiv</li> <li>• Zugfahrtenautomatik (in) aktiv</li> <li>• Booster</li> <li>• Anlagen-/Büroversion</li> <li>• Fahrzeug auf ZNF</li> <li>• Lokrichtung auf ZNF</li> <li>• Lokwartung/Betriebsstunden</li> <li>• Fahrtrichtung auf ZNF</li> <li>• Lokfarbe auf ZNF</li> <li>• Zuglänge LÜP auf ZNF</li> <li>• Fahrzeugzahl auf ZNF</li> <li>• Zugname auf ZNF</li> <li>• Wartezeit auf ZNF</li> <li>• Lok-Typ auf ZNF</li> <li>• Wagen-Typ auf ZNF</li> <li>• Länge (X) auf ZNF</li> <li>• Epoche auf ZNF</li> <li>• ...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Magnetartikel/Zähler</li> <li>• Rückmeldekontakt</li> <li>• Uhrzeit</li> <li>• Zählervergleich</li> <li>• Lok mit Farbe</li> <li>• Fahrzeugposition im Zug</li> <li>• Lokrichtung</li> <li>• Fahrzeugrichtung</li> <li>• Fahrstraße/ZF/Makro aktiv</li> <li>• Zugfahrtenautomatik (in) aktiv</li> <li>• Booster</li> <li>• Anlagen-/Büroversion</li> <li>• Fahrzeug auf ZNF</li> <li>• Lokrichtung auf ZNF</li> <li>• Lokwartung/Betriebsstunden</li> <li>• Fahrtrichtung auf ZNF</li> <li>• Lokfarbe auf ZNF</li> <li>• Zuglänge LÜP auf ZNF</li> <li>• Fahrzeugzahl auf ZNF</li> <li>• Zugname auf ZNF</li> <li>• Wartezeit auf ZNF</li> <li>• Lok-Typ auf ZNF</li> <li>• Wagen-Typ auf ZNF</li> <li>• Länge (X) auf ZNF</li> <li>• Epoche auf ZNF</li> <li>• ...</li> </ul>
<p><b>Bedingungs-Ordner</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eine Ordner-Ebene</li> <li>• Und-Ordner</li> <li>• Oder-Ordner</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrere Ordner-Ebenen:</li> <li>• Und-Ordner</li> <li>• Oder-Ordner</li> <li>• Nicht-Ordner</li> <li>• Minimal-Ordner</li> <li>• Maximal-Ordner</li> <li>• Feste Anzahl Bed. zutreffend</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrere Ordner-Ebenen:</li> <li>• Und-Ordner</li> <li>• Oder-Ordner</li> <li>• Nicht-Ordner</li> <li>• Minimal-Ordner</li> <li>• Maximal-Ordner</li> <li>• Feste Anzahl Bed. Zutreffend</li> </ul>
<p><b>Schalt-Aktionen (in Fahrstraßen, Stellwerkswärter, Automatik; nicht jede Aktion in jedem Programmteil verfügbar)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Magnetartikel/Zähler</li> <li>• Logbuch/Memo/Text-Eintrag</li> <li>• Sound abspielen</li> <li>• Loksound abspielen</li> <li>• Lok-Typ ändern</li> <li>• Waggon-Typ ändern</li> <li>• Länge (X) ändern</li> <li>• Zugname ändern</li> <li>• ZIMO HLU-Schaltung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Magnetartikel/Zähler</li> <li>• Zählerberechnung</li> <li>• Logbuch/Memo/Text-Eintrag</li> <li>• Virtuellen Kontakt schalten</li> <li>• Momentkontakt schalten</li> <li>• Nothalt</li> <li>• Sound abspielen</li> <li>• Loksound abspielen</li> <li>• Kran-Makro</li> <li>• Lok-/Zug-Makro für Lok</li> <li>• Lok-/Zug-Makro auf ZNF</li> <li>• Booster ein-/ausschalten</li> <li>• Momentkontakt schalten</li> <li>• Alle Loks stoppen/anfahren</li> <li>• Zugnummernfeld Sperrung</li> <li>• Lokfarbe</li> <li>• Lokfarbe auf ZNF</li> <li>• Lok-Typ ändern</li> <li>• Waggon-Typ ändern</li> <li>• Länge (X) ändern</li> <li>• Zugname ändern</li> <li>• ZIMO HLU-Schaltung</li> <li>• ...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Magnetartikel/Zähler</li> <li>• Zählerberechnung</li> <li>• Logbuch/Memo/Text-Eintrag</li> <li>• Virtuellen Kontakt schalten</li> <li>• Momentkontakt schalten</li> <li>• Nothalt</li> <li>• Sound abspielen</li> <li>• Loksound abspielen</li> <li>• Kran-Makro</li> <li>• Lok-/Zug-Makro für Lok</li> <li>• Lok-/Zug-Makro auf ZNF</li> <li>• Booster ein-/ausschalten</li> <li>• Momentkontakt schalten</li> <li>• Alle Loks stoppen/anfahren</li> <li>• Zugnummernfeld Sperrung</li> <li>• Lokfarbe</li> <li>• Lokfarbe auf ZNF</li> <li>• Lok-Typ ändern</li> <li>• Waggon-Typ ändern</li> <li>• Länge (X) ändern</li> <li>• Zugname ändern</li> <li>• ZIMO HLU-Schaltung</li> <li>• ...</li> </ul>